




> OUTILLAGE NÉCESSAIRE



1 tournevis tête plate
large

> MONTAGE

1- **IMPORTANT !!** vérifier que la **LUMIÈRE (découpe)** de la came mobile est **BIEN VISIBLE** (si non, faire une simple rotation à 180°).

2- Pré-positionner les deux fixations (seules) sur le support dans le bon sens (pinces vers le haut/ pinces vers le bas), à un niveau proche du positionnement final.

3- Engager la ceinture du panneau sur les 2 pinces de la fixation supérieure

4- Actionner la came de serrage de la fixation supérieure en **insérant la tête plate du tournevis dans la lumière de la came, et en appuyant le corps du tournevis vers le bas** (= vers l'ouverture en « U »), pour permettre le blocage, qui sera confirmé par un « clic » net attestant du bon serrage de la pièce.

5- Bloquer la seconde fixation (inférieure) par un court glissement sur le support, en prenant soin d'insérer les 2 pinces sur la ceinture.

6- Répéter l'opération comme au point 4.

En 2 simples gestes, le panneau est installé, à une personne seule.

La lumière (découpe) inscrite dans la came mobile de la pièce doit être visible



> DÉMONTAGE

Contrairement au sens « conventionnel », le démontage s'opère **dans le même sens que le montage** (en actionnant toujours le tournevis vers le bas). Ce choix est délibéré pour éviter les risques de vandalisme qui, intuitivement, actionneraient la clé dans le sens contraire.

Ainsi, comme au montage, pour déposer le panneau, il faut insérer la tête plate du tournevis dans la lumière, actionner le tournevis vers le bas, pour débloquer la came, et ce pour les 2 fixations.

